


kontakt

centrala: (61) 847-20-06
handel: 696-357-511
mail: biuro@mico.pl




Sprzedaż

Wpisz hasło




1 Sprzedawca



wpisz ilość
(jeśli większa
niż 1 np. 3)



wpisz kod
towaru
tutaj: np. 1



lub

cena przypisana
do towaru



wpisz cenę
1 szt. towaru



kasa pokaże
łącną cenę
za towary



Podsuma paragonu

Dodanie pozycji

wpisz ilość
(jeśli większa
niż 1 np. 3)



wpisz kod
towaru
tutaj: np. 1



lub

cena przypisana
do towaru



wpisz cenę
1 szt. towaru



kasa pokaże
łącną cenę
za towary




Podsuma paragonu




Anulowanie paragonu

możliwe tylko **na otwartym** paragonie
przed wyborem formy płatności!



Anulować paragon?




ANULOWANIE PARAGONU



Dodanie NIP do paragonu

możliwe tylko **na otwartym** paragonie
przed wyborem formy płatności!




Widok menu paragonu



aż pojawi się opcja
15 NIP nabywcy



Wpisz numer NIP



kasa czeka na dodanie produktów
do paragonu lub formę płatności





Zamknięcie paragonu

Podsuma paragonu
kasa czeka na wybranie formy płatności



jeśli płatność
gotówką



jeśli płatność
bezgotówkowa




Wybierz szybko



WYDRUK ZAMKNIĘTEGO PARAGONU

zamknięty paragon **nie podlega edycji!**

powrót do MENU SPRZEDAŻY



KLAWIATURA

duże /małe
litery



cyfry



wybór
liter np. C



wybór
cyfr np.8



spacja



kasowanie




Raport dobowy

zrób codziennie **po zakończeniu sprzedaży**
nie rób, jeśli danego dnia nie było sprzedaży!



Czy data jest poprawna?



WYDRUK RAPORTU DOBOWEGO



Raport miesięczny

wykonuj **po zakończeniu miesiąca**



Czy data pokazuje
ZAKOŃCZONY MIESIĄC?





jeśli data jest
poprawna



jeśli data jest
niepoprawna
wpisz właściwą
na klawiaturze
alfanumerycznej




Raport pełny czy podsumowanie?
(obydwa raporty są fiskalne)







WYDRUK RAPORTU MIESIĘCZNEGO



Dodanie produktu




aż pojawi się MENU





Numer PLU


Kasa zaproponuje pierwszy wolny
numer/kod towaru.



Nazwa Towaru




Stawka PTU (podgląd, domyślnie 23%)




Cena



Możesz określić stałą cenę
lub zostawić 0,00 by każdorazowo
wpisać kwotę zapłaty.




Pozostaw bez zmian:
Kod kreskowy, Nr opakowania,
Format ilości, Rab./Narz. do PLU,
Nr rab./narz.




Cena sztywna




Pozostaw bez zmian:
Numer grupy, Numer jm



ZAPISZ




Kasa pokazuje kolejny wolny numer
produktu do zaprogramowania.











aż kasa wróci do menu SPRZEDAŻY


Połączenie z WiFi




aż pojawi się MENU




3 Konfiguracja sprzętu




7 Interfejsy połączeń



1 WiFi





4 Wyszukiwanie sieci




Wyszukiwanie sieci...

Kasa skanuje sieci dostępne w okolicy




Wpisz hasło do sieci




Łączenie z siecią...

Łączyć z siecią automatycznie?



aż pojawi się opcja
„Logowanie KIEROWNIK”

Wpisz hasło



1 Sprzedawca



kasa jest gotowa do sprzedaży

oczekaj 2-3 min. na odzyskanie połączenia

oczekaj 2-3 min. na odzyskanie połączenia

oczekaj 2-3 min. na odzyskanie połączenia

Dioda sygnalizacyjna

O połączeniu z CRK informuje nas
trzecia, ostatnia dioda.

Świeci w sposób ciągły, gdy dane nie
zostały wysłane. Gaśnie po przekazaniu
danych do CRK.

Świeci w sposób ciągły, gdy dane nie
zostały wysłane. Gaśnie po przekazaniu
danych do CRK.

Świeci w sposób ciągły, gdy dane nie
zostały wysłane. Gaśnie po przekazaniu
danych do CRK.

Świeci w sposób ciągły, gdy dane nie
zostały wysłane. Gaśnie po przekazaniu
danych do CRK.

Świeci w sposób ciągły, gdy dane nie
zostały wysłane. Gaśnie po przekazaniu
danych do CRK.

Świeci w sposób ciągły, gdy dane nie
zostały wysłane. Gaśnie po przekazaniu
danych do CRK.

Świeci w sposób ciągły, gdy dane nie
zostały wysłane. Gaśnie po przekazaniu
danych do CRK.