

kontakt

centrala: (61) 847-20-06
handel : 696-357-511
mail: biuro@mico.pl



Sprzedaż

Wpisz hasło

kliknij **RAZEM**

1 Sprzedawca

kliknij **RAZEM**

wpisz ilość (jeśli większa niż 1 np. 3)

kliknij **IŁOŚĆ**
waga kalk.

wpisz kod towaru tutaj: np. 1

kliknij **A-B KOD**

cena przypisana do towaru

kliknij **RAZEM**

wpisz cenę 1 szt. towaru

kliknij **RAZEM**

kasa wyświetli cenę za towar

kliknij **RAZEM**

Podsuma paragonu

Dodanie pozycji

wpisz ilość (jeśli większa niż 1 np. 3)

kliknij **IŁOŚĆ**
waga kalk.

wpisz kod towaru tutaj: np. 1

kliknij **A-B KOD**

cena przypisana do towaru

kliknij **RAZEM**

wpisz cenę 1 szt. towaru

kliknij **RAZEM**

kasa wyświetli cenę za towar

kliknij **RAZEM**

Anulowanie paragonu

możliwe tylko **na otwartym** paragonie przed wyborem formy płatności!

przytrzymaj przycisk **C|P**

Czy anulować paragon?

potwierdź **RAZEM**

Anulowanie paragonu

Dodanie NIP do paragonu

możliwe tylko **na otwartym** paragonie przed wyborem formy płatności!

kliknij **F2**

Wpisz numer NIP

potwierdź **RAZEM**

kasa czeka na dodanie produktów do paragonu lub wybranie formy płatności

Zamknięcie paragonu

Podsuma paragonu kasa czeka na wybranie formy płatności

lub

jeśli płatność gotówką

kliknij **RAZEM**

jeśli płatność bezgotówkowa

karta **F1**

przelew **F5**

kliknij **RAZEM**

WYDRUK ZAMKNIĘTEGO PARAGONU

zamknięty paragon **nie podlega edycji!**

powrót do MENU SPRZEDAŻY

przytrzymaj przycisk **C|P**

Raport dobowy

zrób codziennie **po zakończeniu sprzedaży** nie rób, jeśli danego dnia nie było sprzedaży!

kliknij **F8**

Czy data jest poprawna?

potwierdź **RAZEM**

WYDRUK RAPORTU DOBOWEGO

Raport miesięczny

wykonuj **po zakończeniu miesiąca**

kliknij **F9**

Czy data pokazuje **ZAKOŃCZONY MIESIĄC?**

lub

jeśli data jest poprawna

kliknij **RAZEM**

jeśli data jest niepoprawna wpisz właściwą na klawiaturze alfanumerycznej

kliknij **RAZEM**

Raport pełny czy podsumowanie? (obydwa raporty są fiskalne)

wyberz strzałkami **status**

potwierdź **RAZEM**

WYDRUK RAPORTU MIESIĘCZNEGO

Dodanie produktu

przytrzymaj przycisk **C|P**

aż pojawi się MENU

kliknij 1 raz **menu**

2 Kierownik

potwierdź **RAZEM**

kliknij 1 raz **menu**

2 Programowanie baz

potwierdź **RAZEM**

1 PLU/Wielopaki/Zestawy

potwierdź **RAZEM**

1 PLU/Wielopaki/Zestawy

potwierdź **RAZEM**

Kasa zaproponuje pierwszy wolny numer/kod towaru

Typ pozycji PLU

Towar - potwierdź **RAZEM**

Nazwa towaru

potwierdź **RAZEM**

KLAWIATURA

duże /małe litery

A-a SHIFT

liczby

zmiana ID

wyбір liter np. C

kliknij 3 razy ABC kasa

Wpisz nazwę towaru

potwierdź **RAZEM**

kliknij 1 raz **menu**

Stawka PTU (podgląd)

Wyбір stawki strzałkami (jeśli zmiana)

CENA IŁOŚĆ
opcje waga kalk.

kliknij 1 raz **menu**

Cena (jeśli chcesz określić)

potwierdź **RAZEM**

Wpisz cenę towaru

potwierdź **RAZEM**

Klikaj **menu**

aż pojawi się opcja „Zapisz”

potwierdź **RAZEM**

klikaj przycisk **C|P**

aby wrócić do MENU

Połączenie z siecią WiFi

DOSTĘP Z POZIOMU MENU SPRZEDAŻY

przytrzymaj przycisk **C|P**

DOSTĘP Z POZIOMU HASŁA

Wpisz hasło

potwierdź **RAZEM**

kliknij 1 raz **menu**

2 Kierownik

potwierdź **RAZEM**

kliknij 2 razy **menu**

3 Konfiguracja

potwierdź **RAZEM**

kliknij 2 razy **menu**

3 Konfiguracja sprzętu

potwierdź **RAZEM**

kliknij 6 razy **menu**

7 Interfejsy połączeń

potwierdź **RAZEM**

1 WiFi

potwierdź **RAZEM**

kliknij 3 razy **menu**

4 Wyszukiwanie sieci

potwierdź **RAZEM**

Kasa skanuje sieci dostępne w okolicy

znajdź sieć klikając strzałki **status**

potwierdź **RAZEM**

zatwierdź wybraną sieć **RAZEM**

Wpisz hasło do sieci

potwierdź **RAZEM**

Łączenie z siecią...

Czy łączyć z siecią automatycznie?

potwierdź **RAZEM**

klikaj przycisk **C|P**

aż pojawi się opcja „Wpisz Hasło”

Wpisz hasło

potwierdź **RAZEM**

1 Sprzedawca

potwierdź **RAZEM**

kasa jest gotowa do sprzedaży

odczekaj 2-3 min. na odzyskanie połączenia

lista funkcji i ich status

A-a SHIFT funkcje status

symbol WiFi

POŁĄCZONO
Połączenie WiFi jest włączone i działa poprawnie.

POBIERANIE ADRESU IP
Podczas pobierania adresu IP.

NIEAKTYWNE
Połączenie WiFi jest wyłączone.

BŁĄD
Występuje błąd połączenia.